

Barrage avec sangle rétractable de 9m.



Enrouleur pour cône avec une sangle de 9 mètres de long, parfait pour délimiter, fermer, dévier, interdire une zone... Pour une utilisation optimale poser sur un cône de 1 m de hauteur.



Consignes d'utilisation : Evitez les dommages, augmentez la durée de vie et tirez le meilleur parti de la solution globale de gestion de la sécurité.

| | | |
|--|--|---|
| <p>1</p> <p>Fixez l'appareil Skipper sur le dessus du cône ou du poteau</p> | <p>NE PAS rambobiner ou tirer sur le ruban lorsqu'il est verrouillé. Cela entraînerait une détérioration prématurée de l'appareil</p> | <p>Utilisez le clip pour une fixation sur d'autres appareils ou accessoires Skipper</p> |
| <p>2</p> <p>Sortez le ruban jusqu'à la longueur désirée</p> | <p>NE PAS laisser le ruban se rambobiner seul. Tenez-le pour le rambobiner dans l'appareil</p> | <p>Vous pouvez enrouler le ruban autour d'un objet et le rattacher à sa base</p> |
| <p>3</p> <p>Fixez le ruban dans l'appareil ou le support de clip Skipper suivant</p> | <p>NE PAS plonger l'appareil dans l'eau</p> | <p>Utilisez des vis pour une fixation permanente</p> |
| <p>4</p> <p>Puis sortez le ruban de l'appareil suivant</p> | <p>NE PAS froisser le ruban ou laisser l'appareil être souillé</p> | <p>Chaque appareil Skipper possède plusieurs points de fixation</p> |

REMARQUE IMPORTANTE

Il est TRÈS IMPORTANT de respecter les consignes ci-dessus afin d'optimiser la durée de vie de l'appareil. Le non-respect de ces consignes peut gravement nuire aux performances de l'appareil Skipper et peut entraîner l'annulation de la garantie.