

Notice de pose pour borne

Réf : BM100_

NOTICE DE POSE POUR ANCRAGES A FILS Ø 26.9

Outillage de pose :

- Mandrin d'enfoncement et de verrouillage
- Marteau pioche



Mandrin de
Verrouillage et
insert



Marteau pioche

1ère Etape : Planter

Positionner le mandrin, **avec** l'insert dans le tube, dans la borne.
Veiller à ce que la borne soit enfoncée de 2 à 3 cm dans le sol.
Enfoncer l'ancrage avec le marteau pioche.



2ème Etape : Verrouiller

Positionner le mandrin de verrouillage, **sans** l'insert, dans le tube d'ancrage.
Frapper le mandrin pour déployer les fils.



Notre conseil :

La sortie des fils est modulable selon la nature des sols :

- Terrain dur : 1 à 4 cm
- Terrain mi-dur : 12 cm
- Terrain meuble : 25 cm

