

## Demi-masque de protection North® Série HM500

Réf : DMHM5\_

Appareil respiratoire léger conçu pour durer dans la plupart des industries et des applications. Ce modèle offre une protection contre l'inhalation de particules, vapeurs et gaz nocifs à l'aide de cartouches à baïonnette avec une protection rentable, sans compromis sur sa qualité.

Deux versions : classique ou coulissant. Le modèle coulissant est équipé de deux sangles coulissantes qui permettent de le garder autour du cou entre deux utilisations. (DMHM5RA\_ / DMHM5NR\_

➔ Ce modèle est certifié EN 140 :1998.



DMHM5RA\_ : modèle classique



DMHM5NR\_ : modèle coulissant

### Filtres pour demi-masque :

Références	Protection
FBF5453	<b>A1 P3</b> : Protection contre les gaz/vapeurs et particules.
FBF1581	<b>A1B1E1K1</b> : Protection contre les gaz/vapeurs.
FBF5459	<b>A1B1E1K1 P3</b> : Protection contre les gaz, vapeurs organiques et inorganiques, les gaz acides, l'ammoniac et dérivés classe 1 et poussières toxiques.



Attention, le masque est vendu seul, les filtres sont un accessoire complémentaire. Seul les filtres ci-dessus son compatibles.

### Les points forts :

- Plus léger que les autres masques similaires avec cartouches disponibles sur le marché.
- Matériau plus doux pour un meilleur toucher et une meilleure étanchéité avec la peau, pour une utilisation de longue durée.
- Conception adaptée pour un ajustement universel.
- Fabrication et conception de surmoulage conçues pour un assemblage et un démontage intuitif.
- La fonction « Drop Down » remplace le besoin de retirer le casque ou le casque antibruit pour une pause de travail rapide.
- Maintenance et nettoyage facile.



DMHM5NR\_ (avec filtres)

### Maintenance :

Effectuer une inspection mensuelle du demi-masque pour détecter les détériorations, les sangles déchirées et le flan du visage, les joints et les valves fendus. Changez la pièce immédiatement si des dommages ont été détectés. N'utilisez jamais le demi-masque tant que les pièces usées ou endommagées n'ont pas été remplacées. Suivez le programme d'entretien recommandé. La date de fabrication est le moyen d'identifier le demi-masque.

### Limites d'utilisation :

- Réservé à un personnel formé et qualifié
- Quittez immédiatement la zone de travail et remplacez le demi-masque et / ou le filtre si la respiration devient difficile ; des étourdissements ou une autre détresse surviennent ou une odeur ou un goût inhabituel.
- Si un utilisateur identifie la percée du matériau TPE par tout type de fuite, l'appareil respiratoire doit être remplacé immédiatement.

### Domaines d'utilisation :

- Pharmacie
- Industrie
- Peinture
- Moulage
- Soudure
- Construction

### Contrôle avant utilisation :

- Respectez la durée de conservation figurant sur le masque
- Vérifiez les points d'étanchéité

### Taille & poids :

- M et L (107g et 108g)