

## Primaire d'accrochage

Réf : PRIMIE1

Ce primaire d'accrochage est un liquide légèrement bleuté dont la fonction est de démultiplier les performances du système de fixation adhésif de nos systèmes podotactiles BEVIE et BAOIE.

### Mise en oeuvre

**Cet activateur est nécessaire sur :**

- les supports en béton
- les pierres naturelles poreuses
- les supports en enrobé.

En cas de doute sur la qualité du support ou en cas de conditions environnementales défavorables, l'utilisation du primaire est toujours préférable.

Le primaire ne doit pas être utilisé sur les surfaces lisses et non poreuses telles que le métal, le carrelage, les anciennes peintures et l'asphalte.

### Application

Appliquer au rouleau seulement sur la zone qui reçoit le système podotactile BEVIE ou BAOIE. **Le primaire peut laisser une légère décoloration des supports non recouvert.**

Il doit être appliqué juste au moment du collage et non par avance. Le support doit donner l'impression d'être humide quand on applique la bande podotactile.

**Dosage :**

- sur enrobé : 200 g/m<sup>2</sup>
- sur béton suivant sa porosité : 200-400 g/m<sup>2</sup>

**Attention :** le surdosage du primaire entraîne un allongement du temps de remise en circulation.

### Composition

**A base de solvant.**

- **Densité :** 0,87 +/- 0.05
- **Aspect :** liquide bleuté

**Point éclair :** 25°C

### Stockage, hygiène et sécurité

**Stockage et durée de vie du produit :**

1 an en emballage d'origine, non ouvert et à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

**Hygiène et sécurité :**

Produit inflammable. Respecter toutes les précautions d'usage.