

Merci d'avoir acheté notre

## BR 20SW Épandeur à Engrais et Sel



**Nous sommes ravis de pouvoir vous compter parmi nos clients et sommes là pour vous aider ! Nous allons assembler votre produit.**


### Table des matières :

- 1: Pièces Détachées
- 2: Aperçu du Système de Glissières
- 3-7: Assembler votre BR 20SW
- 8-9: Explication du Système de Glissières
- 10: Comment utiliser le BR 20SW
- 11: Garantie

QR code : vidéo d'assemblage



# Les Pièces Détachées



**Videz tout le contenu de la boîte sur une surface plane et comptez les pièces pour vous assurer qu'elles sont toutes là.**

## BRADY 20 PARTS LIST:


- |                                 |                            |                          |                           |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1. Roue pneumatique (X2)        | 7. Petite goupille fendue  | 14. Essieu               | 21. Support de pivotement |
| 2. Poignée                      | 8. Large Cotter pin        | 15. Cadre inférieur (X2) | 22. Liaison inférieure    |
| 3. Support                      | 9. Agitateur               | 16. Tige de commande     | 23. Glissière d'hiver     |
| 4. Boîte de vitesses et turbine | 10. Boulons M6x60 (X4)     | 17. Corps de la trémie   | 24. Goupille R petite     |
| 5. Palier d'essieu (X2)         | 11. Écrous M6 l (X4)       | 18. Levier de commande   | 25. Vis (4x)              |
| 6. Rondelle de roue             | 12. Boulons M6 X35         | 19. Curseur d'été        | 26. Rondelles (4x)        |
|                                 | 13. Écrous à ailettes (X2) | 20. Régulateur           |                           |

Scanner pour visualiser et acheter des pièces détachées :




## Aperçu du Système de Glissières

**Votre épandeur Brady est livré avec deux glissières différentes.**  
Une est faite pour l'hiver et la seconde pour l'été !



**Glissière d'hiver**



**Glissière d'été**


**Veillez repérer et choisir votre glissière**




# Assembler votre **Brady 20**

## ASSEMBLAGE DU SYSTÈME DE GLISSIÈRE, DE LA TRINGLERIE ET DU CADRE INFÉRIEUR :


Instructions vidéo disponibles sur la page d'accueil :




Vous aurez besoin d'un tournevis à tête cruciforme, d'une paire de pinces et d'une clé métrique m6.




Si vous utilisez l'épandeur pour l'hiver, faites glisser l'application d'hiver en position comme indiqué ci-dessus.




Si vous utilisez l'épandeur pour l'engrais ou les semences, faites glisser l'application d'été en position comme indiqué ci-dessus.



Localisez et serrez les 4 vis et rondelles pour fixer le curseur requis (hiver ou été) en position. Veillez à ce que les vis ne soient pas trop serrées et que la glissière puisse glisser en avant et en arrière.




Localisez l'attelage inférieur (22) et placez-le dans le support de pivot (21).




Poussez l'extrémité libre de l'attelage inférieur (22) à travers le trou central de la glissière choisie.




# Assembler votre **Brady 20**




Fixez l'attelage inférieur (22) en place à l'aide de la petite goupille R comme indiqué.



Prenez les deux cadres inférieurs (15) et fixez-les au corps de la trémie (17) à l'aide des boulons M6x60 (10). **VOIR NOTE.**




Lorsque vous placez les pieds sur la trémie, assurez-vous que les deux trous sur le côté du cadre inférieur (15) sont à l'extérieur. Il doit y avoir un trou à l'intérieur.




Prenez le support (3) et placez-le dans les boulons M6x60 (x4) qui dépassent (10). Serrer avec les écrous de blocage M6x30 (x4) (11).

## ASSEMBLER LES ROUES




Faites tourner le corps de la trémie (17) jusqu'à la position indiquée. Placez la boîte de vitesses et la turbine (4) dans le trou central du corps de la trémie (17), laissez-les reposer. **Assurez-vous que la flèche sur la boîte de vitesses soit orientée vers l'avant.**




Placez un roulement d'essieu (5) dans le trou indiqué au bas du cadre inférieur (15).


## Assembler votre **Brady 20**




Faites passer l'axe (14) par le trou sans le roulement d'axe (5), poussez-le par le trou au centre de la boîte de vitesses et par le trou (5) de l'autre côté.




Poussez l'autre roulement d'essieu (5) en position.




**Note:** l'essieu et la boîte de vitesses sont maintenant en place. Il y a deux trous sur l'essieu. Un trou est plus proche du milieu de l'essieu et l'autre est plus proche du bord de l'essieu. Lors de l'assemblage des roues : une roue sera épinglée sur l'intérieur de la roue et l'autre sera épinglée sur l'extérieur de la roue.



Prenez une des roues pneumatiques. Poussez la roue à travers l'essieu. Assurez-vous que la valve est située à l'extérieur.




Prenez la longue goupille fendue et placez-la dans le trou de l'essieu, du côté intérieur de la roue.




Fixez l'autre roue pneumatique. Prenez la petite goupille fendue (7) et la rondelle de roue (6). Placez la rondelle de roue sur l'axe et faites glisser la goupille fendue (7) dans les trous pour fixer la deuxième roue.

# Assembler votre **Brady 20**


## ASSEMBLAGE DU GUIDON ET DE LA TIGE DE COMMANDE :




Utilisez les pinces pour fendre les goupilles fendues des deux côtés.




Retournez l'épandeur sur ses roues et assurez-vous qu'elles fonctionnent correctement. Alignez les trous au bas du guidon (2) avec les trous au haut du cadre inférieur (15). Vous devez peut-être écarter légèrement les extrémités pour les mettre en place.




Enfilez le boulon M6x35 dans le trou du guidon (2) et du cadre inférieur (15). Utilisez l'écrou à ailettes M6 pour serrer. Répétez l'opération des deux côtés.



À l'arrière du corps de la trémie (17) dépasse une pièce métallique en forme de V (21 - support de pivot). Clipsez l'extrémité en forme de L de la tige de commande (16) dans le trou du métal en forme de V.



Faites passer l'autre extrémité de la tige de commande (16) dans le trou situé à l'arrière du levier de commande (18). Assurez-vous de pousser le levier jusqu'en bas.




**Glissière d'été en image**


Avant de serrer la tige de commande. Assurez-vous que les trous d'application de la trémie sont complètement ouverts et que le levier de commande est réglé sur 20.



## Assembler votre **Brady 20**



Serrez la tige de commande.



Affixez la tige de l'agitateur (9) à travers l'arbre de l'impulseur à l'intérieur de la trémie.

# Explication du Système de Glissières

## Hiver

Pour une largeur d'épandage de 6 mètres.



Réglage de la chaussée (2 mètres).



## Pour la glace



# Explication du Système de Glissières



















**CRESCO**



Une technologie de glissières
















Deux saisons.  
Un seul épandeur



Produit	Glissière d'été	Paramètres pour la glissière
 Engrais en poudre ou micro-granulés		Aucun réglage de l'une ou l'autre des glissières n'est recommandé 
 Engrais à granulés moyens		Aucun réglage de l'une ou l'autre des glissières n'est recommandé 
 Engrais à gros grains		Réglage de la glissière gauche recommandé 6-7 clics 
 Semences de gazon ou matières très légères		Réglage de la glissière droite recommandé 3-4 clics 
 Matériaux granulés		Réglage de la glissière gauche recommandé (choisir fermé) 
 Glace fondue en gros granulés		Réglage de la glissière gauche recommandé (choisir fermé) 

## GLISSIÈRE D'HIVER

\*\* Veuillez noter que ce tableau n'est qu'un guide. En raison des variations des caractéristiques d'épandage des matériaux, un étalonnage précis doit être effectué pour chaque matériau appliqué. \*\*

 Sable fin		L'utilisation de la largeur complète ou réduite de la glissière est recommandée 
 Mélange sable/sol fluide		L'utilisation de la largeur totale de la glissière est recommandée 
 Gros sel marin		L'utilisation de la largeur complète ou réduite de la glissière est recommandée 
 Sel gemme		Utilisation de la largeur complète de la glissière recommandée 
 Matériaux granuleux		Utilisation de la largeur complète de la glissière recommandée 

WWW.CRESCOPREADERS.COM

DMMP Limited n'est pas responsable des mauvaises applications dues à une mauvaise utilisation ou à un mauvais étalonnage des épandeurs Cresco et de toutes les autres marques d'épandeurs DMMP Limited. Pour des informations sur l'étalonnage, veuillez vous référer à la section "comment étalonner" sur le site web de Cresco.



## Comment utiliser le **BR 20**

Votre trou de sortie devrait ressembler à ceci lorsque vous utiliser n'importe quel produit.



**CLOSED**

Il est préférable d'épandre par temps sec, mais il est possible d'ajouter une bâche de protection contre la pluie à votre épandeur pour que le matériau contenu dans votre trémie ne soit pas exposé à l'humidité.



Scan for accessories:



**AVERTISSEMENT \*\*Ne versez pas de produit dans la trémie lorsque les trous d'application sont ouverts, car cela peut entraîner des déversements ou des fuites susceptibles d'endommager la zone. N'ouvrez pas la jauge avant d'être au-dessus de la zone à épandre et de vous déplacer à vive allure\*\*\*.**

## Nettoyage et Maintenance

**En nettoyant soigneusement l'épandeur, vous augmenterez considérablement la durée de vie de votre épandeur et améliorerez sa capacité à épandre uniformément la prochaine fois que vous l'utiliserez.**



Utilisez un tuyau d'arrosage et la pression de l'eau pour laver, et sécher complètement l'épandeur.

Si le matériau contenu dans la trémie est sec et sans humidité, reversez le matériau restant dans le sac. Si le matériau a été touché par l'humidité, veuillez l'éliminer de la manière indiquée par le fabricant.



Lubrifiant

Vaporisez tous les boulons et écrous avec un lubrifiant anti-rouille.

## Garantie d'un an

DMMP Ltd. garantit que ce produit est exempt de défauts de fabrication et de matériaux d'origine pendant une période d'un an à l'utilisateur final, sur présentation du reçu d'achat original daté.

Si une non-conformité de fabrication est constatée, DMMP Ltd. réparera ou remplacera la/les pièce(s) ou le produit à sa discrétion et sans frais, à condition que la défaillance ne soit pas le résultat d'une installation incorrecte, d'une mauvaise manipulation, d'une mauvaise utilisation, d'une altération ou d'une usure normale telle que déterminée par DMMP Ltd.

DMMP Ltd. peut, à sa discrétion, exiger que la ou les pièces ou le produit soient renvoyés avec le reçu d'achat d'origine aux frais du propriétaire pour examen et vérification de la conformité aux conditions de la présente garantie.

Ne renvoyez aucun produit sans avoir reçu au préalable l'autorisation de DMMP Ltd. Pour obtenir réparation au titre de cette garantie, contactez DMMP Ltd. au +44 (0)1455 825 400 ou envoyez-nous un courriel à [info@dmmp.co.uk](mailto:info@dmmp.co.uk) et décrivez la nature du défaut de fabrication.

### LIMITATIONS SPÉCIFIQUES :

Cette garantie ne couvre que la ou les pièces ou le produit ; tous les frais de main-d'œuvre associés à la réparation ou au remplacement des non-conformités sont spécifiquement exclus.

En raison de la nature corrosive de la plupart des engrais et des produits de fonte des glaces, DMMP Ltd ne garantit pas et exclut spécifiquement la dégradation ou la défaillance des pièces ou du produit due à la corrosion ou à ses effets.

Pour annuler les effets des matériaux corrosifs sur votre produit, nettoyez et séchez soigneusement votre épandeur ou votre semoir après chaque utilisation. Comme mesure préventive supplémentaire, enduisez toutes les pièces métalliques d'une huile légère ou d'un spray de silicone.

